

TELEFUNKEN

CAFETERA ELÉCTRICA

VERONA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUFACTURED FOR AND DISTRIBUTED BY SOMEKO ELECTRONICS SA

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are trademarks of
TELEFUNKEN License GmbH, Germany used under a trademark license by

SOMEKO ELECTRONICS SA

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH)

CABA - República Argentina

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo TELEFUNKEN.
- 2- Guarde este manual para utilizarlo en caso de necesitar realizar consultas en el futuro.
- 3- Respete estrictamente todas las advertencias que figuran en el equipo y en el manual de instrucciones.
- 4- El suministro eléctrico debe coincidir exactamente con el indicado en la placa de identificación.
- 5- Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el equipo esté en perfectas condiciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el equipo y contacte al servicio técnico autorizado por TELEFUNKEN.
- 6- El equipo debe ser usado para fines domésticos únicamente según las instrucciones de utilización.
- 7- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- 8- Nunca permita que el equipo sea utilizado por niños o personas con discapacidades sin la vigilancia de un adulto.
- 9- El importador no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o irresponsable del producto, como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados por personal no autorizado por TELEFUNKEN.
- 10- Para evitar descargas eléctricas, no abra nunca el equipo. En caso de averías solicite los servicios de personal del servicio técnico. Recuerde que es peligroso para toda persona no competente llevar a cabo algún servicio de reparación o mantenimiento.
- 11- Desconecte siempre el equipo antes de limpiarlo. Límpielo utilizando solamente un paño húmedo.
- 12- Desconecte el cable de alimentación eléctrico si tiene previsto no utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo.
- 13- Para desconectar el cable de la toma de corriente, sujételo por la ficha de alimentación. No tire del cable.
- 14- Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato permanece en tensión, incluso si el interruptor está en posición de parada.
- 15- Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. Este último no debe volver a ser utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.
- 16- Nunca sobrecargue los tomacorrientes. No se recomienda el uso de alargues o adap-

tadores. Ello podría provocar un incendio o un choque eléctrico.

17- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

18- Este artefacto no debe ser sumergido.

19- Solo para uso doméstico y similares, tales como:

- áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo cama y desayuno.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1- Coloque el equipo en posición horizontal.

2- No utilice este equipo cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, cerca de un lavatorio, un sitio húmedo, una piscina o lugar similar.

3- No coloque el equipo sobre un soporte fijo, o con ruedas, inestable, trípode, repisa o mesa de donde pudiera caer. Podría provocar lesiones corporales y dañarse seriamente el equipo. Para instalar el equipo respete cuidadosamente las instrucciones del fabricante y utilice únicamente accesorios recomendados por el mismo.

4- Se han previsto ranuras y orificios de ventilación sobre la cubierta para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y protegerlo del sobrecalentamiento. Nunca obstruya ni recubra estos orificios.

5- El equipo debe ser instalado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, entradas de calefacción, estufas u otros aparatos que generen calor. Además, es conveniente no colocar sobre el equipo o cerca de éste fuentes de llamas descubiertas tales como velas encendidas.

6- Coloque el cable de alimentación de tal manera que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos colocados sobre el mismo. Este cable es particularmente vulnerable a nivel de su ficha de alimentación, de la toma de alimentación y del punto de salida del equipo. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o una mesada ni permita que entre en contacto con superficies calientes.

7- Nunca introduzca objetos en el interior del equipo por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o incendio.

8- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso, entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.

9- Si es necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico autorizado por TELEFUNKEN responsable de la reparación utilice exclusivamente piezas de recambio

especificadas por el fabricante o que presenten características idénticas a las piezas originales. Todo reemplazo realizado con piezas no autorizadas puede provocar un riesgo de incendio o de electrocución, entre otros peligros.

10- Cuando termine cualquier intervención o reparación en el equipo, pídale al técnico que efectúe controles de seguridad para determinar si el aparato está en perfecto estado de funcionamiento.

ADVERTENCIAS

1- Enchufe el equipo antes de activar cualquiera de sus controles. Antes de quitar el enchufe de la toma de corriente, apague el aparato accionando su interruptor.

2- Para llenar la cafetera sólo utilice agua potable fría.

3- Siempre deje que el artefacto se enfríe antes de limpiarlo, guardarlo o llenar el depósito de agua.

4- Verifique que el producto está apagado antes de llenar el depósito de agua.

5- Antes de encender la cafetera eléctrica, cerciórese de que la jarra esté colocada horizontalmente en el círculo de la placa calefactora.

6- Nunca retire la jarra antes de que el café haya terminado de pasar completamente, es decir cuando haya terminado completamente el escurrido del filtro en la jarra.

7- Verifique que el cable de alimentación eléctrica nunca esté en contacto con las partes calientes del artefacto. Nunca lo deje suelto o colgando.

8- Nunca toque las partes calientes del artefacto. Sólo toque las partes de plástico. Siempre sujete la jarra por su asa.

9- Para eliminar el sarro del artefacto, sólo use vinagre blanco o un producto especial para eliminar el sarro. Nunca use amoníaco ni ninguna otra sustancia peligrosa.

10- Utilice sólo café molido o en granos.

11- Nunca deje el artefacto encendido cuando está vacío.

12- No se debe usar la cafetera si no se encuentra en perfecto estado de conservación.

No use ningún accesorio fuera de los suministrados con el artefacto.

13- Nunca llene el depósito por encima del nivel máximo indicado.

14- Descarte el portafiltros si estuviera dañado.

15- Al utilizar la cafetera, hágalo con precaución. Recuerde que la temperatura del café es elevada y cualquier salpicadura podría ocasionar importantes quemaduras.

16- No lave nunca la cafetera en un lavavajillas.

17- No remueva el portafiltros cuando el café se esté preparando.

18- No utilice este aparato al exterior.

19- No deje el equipo cerca de (ni sobre) un quemador de gas o eléctrico, ni en un horno encendido.

20- Siempre use agua fría para hacer café, ya que el uso de agua u otro líquido caliente podría dañar la cafetera.

- 21- Precaución: Hay riesgo de quemarse si se levanta la tapa de la cafetera mientras se está haciendo el café.
 - 22- No utilice la cafetera si la jarra si estuviera resquebrajada. Al servir café manéjela con cuidado para evitar quemaduras.
 - 23- No utilice la cafetera sobre o cerca de un papel, tela o cualquier otro material combustible.
 - 24- No apoye la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría.
 - 25- No abra la tapa del tanque cuando el café esté siendo preparado. El agua caliente podría salpicar provocando graves quemaduras.
 - 26- En caso de emergencia, desenchufar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
 - 27- Evite tocar la máquina con las manos mojadas.
 - 28- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
 - 29- No operar este aparato con el cable o el enchufe dañados o después de disfunciones del equipo o si ha sufrido daños de cualquier tipo. Devolver el aparato al punto de servicio más próximo para su examen, reparación o ajuste.
 - 30- No utilizar el aparato para un uso diferente a su finalidad.
 - 31- No levantar la palanca de cierre mientras la máquina este funcionando, puesto que café sale a alta presión.
 - 32- No utilizar la máquina sin bandeja de goteo y la rejilla de goteo en su lugar.
- Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

LIMPIEZA

- 1- Desenchufe la cafetera y espere a que se enfríe.
 - 2- Limpie el exterior de la cafetera con una esponja y agua limpia. Limpie regularmente también el tanque y la bandeja extraíble. Seque todas las piezas antes de reubicarlas en la cafetera.
- Nota: no utilice alcohol o ningún tipo de solvente para realizar la limpieza. Nunca sumerja el aparato en agua.
- 3- Remueva el filtro. Deseche los residuos de café, y luego límpielo, enjuagándolo con agua limpia.
 - 4- Limpie todos los accesorios incluidos en agua y séquelos.
 - 5- Nunca utilice elementos abrasivos para lavar este artefacto.

COMPONENTES DE LA CAFETERA



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ① Tapa del tanque de agua | ⑦ Placa calentadora |
| ② Tanque de agua | ⑧ Tapa superior |
| ③ Indicador de nivel de agua | ⑨ Portafiltros pivotante |
| ④ Cable de alimentación con enchufe | ⑩ Jarra de vidrio |
| ⑤ Estructura principal | ⑪ Tapa de jarra |
| ⑥ Interruptor de encendido / apagado | ⑫ Mango de jarra |

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL USO

- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje principal de su hogar.
- No coloque el aparato sobre una superficie caliente.
- Quite el enchufe principal de la toma de pared si ocurren problemas durante la preparación del café y antes de limpiar el aparato.
- No permita que el cable principal esté cerca de una superficie caliente.
- Utilice el aparato fuera del alcance de los niños. Evite tirar del cable principal.
- No utilice nunca el aparato si el enchufe del cable principal o el aparato en sí están dañados.
- En caso de daño del cable principal, deberá ser reemplazado por un taller de reparación autorizado por la marca.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el doméstico.
- No llene con agua una vez que se haya encendido el aparato.
- La placa calefactora está caliente cuando está en funcionamiento. ¡No tocar, riesgo de quemaduras graves!
- Para llenar el depósito de agua, utilice únicamente agua fría.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no debe sumergirse.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - Casas de campo
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - Ambientes de tipo alojamiento y desayuno

ANTES DEL PRIMER USO

Para un sabor perfecto, lleve a cabo 2 o 3 procesos de hervido con agua fresca (sin café). Una vez que haya pasado toda el agua, apague el aparato y déjelo enfriar durante 5 minutos. Luego repita el proceso con agua fresca.

HACIENDO CAFÉ

Llene el depósito de agua con la cantidad de agua necesaria. Asegúrese de que el nivel del agua no sea inferior a la marca mínima ni superior a la indicación "MAX". Utilice únicamente

agua fresca y fría. El número de tazas se puede leer en la ventana de nivel de agua. Inserte papel de filtro tamaño "1X4" si la canasta no se ha utilizado y llene la cantidad deseada de café molido.

Encienda el aparato. Espere hasta que finalice el proceso de preparación y el embudo se haya vaciado.

HACIENDO MÁS CAFÉ DE INMEDIATO

Después de preparar el café, si desea preparar un poco más (apague la cafetera y espere al menos 5 minutos para que se enfríe). Luego puede volver a llenar el tanque de agua.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



- El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



- El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

CAFETERA ELÉCTRICA

Modelo: VERONA

- 220-240V~; 50-60Hz; 650W

Hecho en China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

CONTATO DE SERVICIO

En Argentina

SOMECO ELECTRONICS S.A.

Servicio Técnico Central

Boulogne Sur Mer 61

(B1766FXA) La Tablada

e-mail: service@someco.com.ar

Tel.: 0800-333-8274

(5411) 7078-1080

En Brasil

SOMECO IND. COM. IMP. EXP.
LTDA.

Rua Alcântara 606/610

Vila Maria Baixa

CEP 02110-010

e-mail: someco@someco.com.br

Fone: (5511) 2795-4190

En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.

Porvenir 140

Santiago Centro - Chile

e-mail: servicio@somecoandina.cl

Tel.: (56) 2-26350453

SOMECO ANDINA S.A.

Manzana 17 galpón 24

Recinto Amurallado

Tel.: (56) 572 724154

e-mail: servicio@somecoandina.cl

TELEFUNKEN

CAFETEIRA ELETRICA
VERONA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUFACTURED FOR AND DISTRIBUTED BY SOMEKO ELECTRONICS SA

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are trademarks of
TELEFUNKEN License GmbH, Germany used under a trademark license by

SOMEKO ELECTRONICS SA

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH)

CABA - República Argentina

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1- Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar o equipamento TELEFUNKEN.
- 2- Guarde este manual para utilizá-lo caso precise consultar no futuro.
- 3- Respeite rigorosamente todos os avisos que constam no equipamento e no manual de instruções.
- 4- A fonte de alimentação deve ser exatamente igual à indicada na placa de identificação.
- 5- Após retirar todas as peças da caixa, verifique se o equipamento está em perfeitas condições. Em caso de dúvida, não utilize o equipamento e entre em contato com um posto de assistência técnica autorizado pela TELEFUNKEN.
- 6- O equipamento deve ser utilizado para fins domésticos apenas de acordo com as instruções de uso.
- 7- Todos os materiais de embalagem, como plásticos, espuma de polietileno, etc., devem ser mantidos fora do alcance das crianças para evitar acidentes.
- 8- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou faltam experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- 9- O importador não se responsabiliza por qualquer defeito causado por uso indevido ou irresponsável do produto, bem como não será responsável por reparos ou alterações feitas por pessoal não autorizado pela TELEFUNKEN.
- 10- Para evitar choque elétrico, nunca abra o equipamento. Em caso de avarias Solicite assistência em um posto autorizado. Lembre-se que é perigoso para qualquer pessoa não competente para realizar qualquer serviço de reparo ou manutenção.
- 11- Sempre desconecte o equipamento antes de limpá-lo. Limpe-o usando apenas um pano úmido.
- 12- Desconecte o cabo de alimentação se você planeja não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- 13- Para desconectar o cabo da tomada, segure-o pelo plugue alimentando. Não puxe o cabo.
- 14- Quando o cabo está ligado a uma tomada de energia, o aparelho permanece energizado, mesmo se o interruptor estiver na posição 'Desligado'.
- 15- Desconecte imediatamente o plugue se líquido ou um objeto entrar no dispositivo. Este último não deve ser usado novamente até que tenha sido examinado por um especialista.
- 16- Nunca sobrecarregue as tomadas com extensões ou adaptadores. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- 1- Coloque o equipamento na posição horizontal.
- 2- Não use este equipamento próximo a fontes de água. Por exemplo, perto de uma pia, um local úmido, uma piscina ou local semelhante.
- 3- Não coloque o equipamento sobre suporte fixo, ou com rodas, instável, tripé, prateleira ou mesa onde possa cair. Isso pode causar lesões corporais e danificar seriamente o equipamento. Para instalar o equipamento, siga atentamente as instruções do fabricante e use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- 4- Fendas e orifícios de ventilação foram fornecidos na tampa para garantir a operação correta do equipamento e protegê-lo contra sobreaquecimento. Nunca bloqueie ou cubra esses orifícios.
- 5- O equipamento deve ser instalado longe de fontes de calor como radiadores, tomadas de aquecimento, fogões ou outros dispositivos que gerem calor. Além disso, é aconselhável não colocar fontes de chamas vivas, como velas acesas, sobre ou perto do equipamento.
- 6- Posicione o cabo de alimentação de forma que não possa ser pisado ou esmagado por objetos colocados sobre ele. Este cabo é particularmente vulnerável no nível do plugue de alimentação, na tomada e no ponto de saída do equipamento. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda de uma mesa ou bancada nem permita que entre em contato com superfícies quentes.
- 7- Nunca insira objetos dentro do equipamento através dos orifícios de ventilação. Você corre o risco de entrar em contato com um ponto de tensão perigoso ou causar curto-circuito em um componente, resultando em risco de choque elétrico ou incêndio.
- 8- Nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensões perigosas, entre outros riscos. Os reparos devem ser feitos apenas por técnicos qualificados.
- 9- Se houver necessidade de substituição de peças, certifique-se de que o técnico autorizado pela TELEFUNKEN responsável pelo reparo utilize somente peças de reposição especificadas pelo fabricante ou que tenham características idênticas às peças originais. Qualquer substituição feita com peças não autorizadas pode causar risco de incêndio ou eletrocussão, entre outros perigos.
- 10- Concluída qualquer intervenção ou reparo no equipamento, solicite ao técnico que faça verificações de segurança para verificar se o dispositivo está em perfeito estado de funcionamento.

AVISOS

- 1- Conecte o equipamento antes de ativar qualquer um de seus controles. Antes de retirar a ficha da tomada, desligue o aparelho virando o interruptor.
- 2- Para abastecer a cafeteira, use apenas água potável fria.
- 3- Deixe sempre o aparelho esfriar antes de limpar, guardar ou encher o reservatório de água.
- 4- Verifique se o produto está desligado antes de encher o reservatório de água.
- 5- Antes de ligar a cafeteira, certifique-se de que a jarra esteja posicionada horizontalmente no círculo da placa de aquecimento.
- 6- Nunca retire a jarra antes que o café tenha passado completamente, ou seja, quando o filtro tiver escoado completamente para a jarra.
- 7- Verifique se o cabo de alimentação nunca entra em contato com as partes quentes do aparelho. Nunca o deixe solto ou pendurado.
- 8- Nunca toque nas partes quentes do aparelho. Basta tocar nas peças de plástico. Sempre segure a jarra pela alça.
- 9- Para retirar o calcário do aparelho, use apenas vinagre branco ou um produto especial para remover o calcário. Nunca use amônio ou qualquer outra substância perigosa.
- 10- Use somente café moído ou em grãos.
- 11- Nunca deixe o aparelho ligado vazio.
- 12- A cafeteira não deve ser usada se não estiver em perfeitas condições. Não use quaisquer acessórios além dos fornecidos com o aparelho.
- 13- Nunca encha o tanque acima do nível máximo indicado.
- 14- Descarte o porta-filtro se estiver danificado.
- 15- Ao usar a cafeteira, faça-o com cautela. Lembre-se de que a temperatura do café está alta e qualquer respingo pode causar queimaduras graves.
- 16- Nunca lave a máquina de café na lava-louças.
- 17- Não retire o porta-filtro durante o preparo do café.
- 18- Não use este aparelho ao ar livre.
- 19- Não deixe o equipamento próximo (ou sobre) a queimadores a gás ou elétrico, ou ainda dentro de um forno aceso.
- 20- Use sempre água fria para fazer café, pois o uso de água ou outro líquido quente pode danificar a cafeteira.
- 21- Atenção: Há risco de queimaduras se a tampa da cafeteira for levantada durante a preparação do café.
- 22- Não use a cafeteira se a jarra estiver rachada. Ao servir o café, manuseie-a com cuidado para evitar queimaduras.
- 23- Não use a cafeteira sobre ou perto de papel, pano ou qualquer outro material combustível.

- 24- Não coloque o jarro quente sobre superfície úmida ou fria.
- 25- Não abra a tampa do tanque durante o preparo do café. A água quente pode espirrar causando queimaduras graves.
- 26- Em caso de emergência, retire imediatamente o plugue da tomada.
- 27- Evite tocar na máquina com as mãos molhadas.
- 28- Desligue o aparelho quando não estiver em uso.
- 29- Não opere este aparelho com o cabo ou plugue danificado ou após mau funcionamento do equipamento ou se tiver sofrido qualquer tipo de dano. Leve o aparelho até o posto de serviço mais próximo para exame, reparo ou ajuste.
- 30- Não utilize o aparelho para outra finalidade que não seja a sua.
- 31- Não levante a alavanca de fechamento com a máquina em funcionamento, pois o café sai com alta pressão.
- 32- Não utilize a máquina sem a bandeja coletora e a grade coletora em seu lugar. Tenha cuidado para não se queimar com o vapor

LIMPEZA

- 1- Desligue a cafeteira e espere esfriar.
 - 2- Limpe a parte externa da cafeteira com uma esponja e água limpa. Limpe também o reservatório e a bandeja removível regularmente. Seque todas as peças antes de transferi-las para a cafeteira.
- Nota: Não use álcool ou qualquer tipo de solvente para limpar. Nunca mergulhe o aparelho em água.
- 3- Remova o filtro. Descarte os resíduos de café e, em seguida, limpe-o com água limpa.
 - 4- Limpe todos os acessórios incluídos na água e seque-os.
 - 5- Nunca use elementos abrasivos para lavar este aparelho.

COMPONENTES DE LA CAFETERA



- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ① Tampa do reservatório de água | ⑦ Placa quente |
| ② Reservatórios de água | ⑧ Capa superior |
| ③ Indicador de nível de água | ⑨ Porta-filtro pivotante |
| ④ Cabo de alimentação com plugue | ⑩ Jarra de vidro |
| ⑤ Base principal | ⑪ Tampa da jarra |
| ⑥ Botão liga / desliga | ⑫ Alça de jarra |

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES PARA USO

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem principal da sua casa.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície quente.
- Retire a ficha principal da tomada de parede se ocorrerem problemas durante a preparação do café e antes de limpar o aparelho.
- Não permita que o cabo principal fique perto de uma superfície quente.
- Use o aparelho fora do alcance das crianças. Evite puxar o cabo principal.
- Nunca use o aparelho se o plugue do cabo principal ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Em caso de danos no cabo principal, deve ser substituído em oficina autorizada da marca.
- Não use o aparelho para além de uso doméstico.
- Não encha com água depois de ligar o aparelho.
- A placa de aquecimento está quente durante o funcionamento. Não toque, risco de queimaduras graves!
- Para encher o reservatório de água, use apenas água fria.
- Este aparelho não foi projetado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas no uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser submerso.
- Este aparelho foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo pousada.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Para um sabor perfeito, faça 2 ou 3 processos de fervura com água doce (sem café). Uma vez que toda a água tenha passado, desligue o aparelho e deixe esfriar por 5 minutos. Em seguida, repita o processo com água doce.

FAZENDO CAFÉ

Encha o reservatório de água com a quantidade necessária de água. Certifique-se de que o nível de água não seja inferior à marca mínima e não superior à indicação "MAX". Use

apenas água fria. O número de xícaras pode ser lido na janela do nível de água. Insira papel de filtro de tamanho "1X4" se o cesto não tiver sido usado e encha a quantidade desejada de pó de café.

Ligue o aparelho. Espere até que o processo de fermentação termine e o funil tenha sido esvaziado.

FAZENDO MAIS CAFÉ IMEDIATAMENTE

Após a distribuição do café, se quiser prepará-lo um pouco mais (desligue a cafeteira e espere pelo menos 5 minutos para que esfrie). Você pode então reabastecer o reservatório de água.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



- O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero tem o objetivo de alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção no texto que acompanha este produto.



- Um raio em forma de seta dentro de um triângulo equilátero tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" não isoladas dentro do produto, que podem ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.

CAFETEIRA ELETRICA

Modelo: VERONA

- 220-240V~; 50-60Hz; 650W ó 127V~; 60Hz; 650W

Feito na China

DADOS E ESPECIFICAÇÕES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

CONTATO DE SERVIÇO

En Argentina

SOMECO ELECTRONICS S.A.

Servicio Técnico Central

Boulogne Sur Mer 61

(B1766FXA) La Tablada

e-mail: service@someco.com.ar

Tel.: 0800-333-8274

(5411) 7078-1080

En Brasil

SOMECO IND. COM. IMP. EXP.

LTDA.

Rua Alcântara 606/610

Vila Maria Baixa

CEP 02110-010

e-mail: someco@someco.com.br

Fone: (5511) 2795-4190

En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.

Porvenir 140

Santiago Centro - Chile

e-mail: servicio@somecoandina.cl

Tel.: (56) 2-26350453

SOMECO ANDINA S.A.

Manzana 17 galpón 24

Recinto Amurallado

Tel.: (56) 572 724154

e-mail: servicio@somecoandina.cl



TELEFUNKEN