

TELEFUNKEN

TF-PE900

PAVA ELÉCTRICA

MANUAL DE USUARIO



MANUFACTURED FOR AND DISTRIBUTED BY SOMEKO ELECTRONICS SA

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are trademarks of

TELEFUNKEN License GmbH, Germany used under a trademark license by

SOMEKO ELECTRONICS SA

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH)

CABA - República Argentina



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Cuando utilice su pava eléctrica deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:
- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- Atención: ¡No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo! Tome las debidas precauciones cuando maneje este aparato, espere que accione el sistema de apagado automático antes de abrir la pava. Siempre opere la pava con la tapa correctamente cerrada.
- Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido ya que esto puede causar choque eléctrico.
- No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal.
- Desenchufe siempre su pava antes de limpiarla.
- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
- Nunca deje su pava conectada y sin supervisión. Debe asegurarse que los niños pequeños no jueguen con el aparato.
- No utilice este aparato con el cable o enchufe roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- No ubique la unidad sobre o cerca de un horno caliente o estufa.
- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o su servicio de post venta para evitar cualquier tipo de peligro.
- En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- El uso de accesorios no provistos o recomendados por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- Desconecte la unidad sin tirar del cable, hágalo siempre tomando correctamente el cuerpo del enchufe.
- No use la fuerza al operar perillas, teclas y botones.
- El tomacorriente donde se conecta el equipo debe estar ubicado cerca de este, para fácil acceso.
- Apague la unidad antes de cambiar los accesorios.
- No haga funcionar el equipo, cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- No abra la carcasa plástica, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- Esta unidad es para uso doméstico únicamente. No la utilice a la intemperie.

ADVERTENCIA

- La reparación del artefacto debe hacerlo solamente personal técnico autorizado.
- Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.
- Verifique que el voltaje indicado en su unidad coincida con el voltaje local.
- Guarde este manual para futuras referencias.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1850-2200W
- Medidor de temperatura analógico
- Control de temperatura en tiempo real
- Hierve el agua para te/café
- 1.7 litros de capacidad
- Indicador de nivel del agua
- Apagado automático cuando el agua hierve
- Sistema de protección contra ebullición
- Base giratoria 360 grados con conexión central
- Tapa y manija frías al tacto
- Cuerpo de acero inoxidable de alta calidad
- Luz indicadora de encendido y funcionamiento

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**
- **Carga de la pava:**
 - Retírela de la base previamente asegurándose de que el equipo esté en modo apagado.
 - Llénela con la cantidad deseada de agua fría.
 - No sobrepase el nivel máximo (MAX) indicado en la pava para así evitar salpicaduras de agua hirviendo.
 - Respete la cantidad mínima (MIN) de agua permitida que se encuentra indicada en la pava.
 - Cierre la tapa. Conecte la base a la red eléctrica a través de su ficha correspondiente.
 - El equipo consiste en una pava y su base. Si se retira la pava de la base mientras está funcionando, el equipo se apagará automáticamente.
- **Para calentar el agua:**
 - a) Presione la perilla de encendido, una luz indicará que la pava comenzó su funcionamiento.
 - b) Una vez que el agua llegue a la temperatura de hervor, el equipo se detendrá automáticamente.
 - c) Una vez que la luz se apague indicando que el proceso de hervor finalizó, retire la pava de la base y disponga del agua caliente para su uso.

- **NUNCA DEBE ENCENDERSE CUANDO NO HAYA AGUA EN EL EQUIPO**, ya que podría acortar la vida útil del mismo. Si desea hervir nuevamente el agua, solo debe repetir el accionamiento del botón de encendido.
- **ATENCIÓN:** Siempre desacople la pava de la base antes de cargar agua, mientras sirve o limpia la misma. Nunca permita que se mojen los conectores de la base.
- **CUIDADO Y LIMPIEZA**
 - Limpie siempre su pava con el cable de alimentación desconectado.
 - Use un trapo húmedo para limpiar el cuerpo del equipo. Nunca use elementos abrasivos sobre las superficies. Para limpiar el cuerpo de la pava, primero desacóplelo de su base.
 - Jamás sumerja su pava en ni use limpiadores abrasivos o solventes para limpiar la pava.
- **Importante:**
 - Se recomienda el uso de la pava solo con agua corriente domiciliaria, el uso de aguas duras (ej. de perforaciones) puede afectar el correcto funcionamiento y vida útil del aparato.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



- El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



- El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PAVA ELÉCTRICA

Modelo: TF-PE900

220-240V~; 50-60Hz; 1850-2200W; 1.7L

Hecho en China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE, GARANTIZA

Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333

Brasil: Importado e distribuido por SOMEKO Ind. Com. Import. Export. Ltda.
CNPJ: 01.872.488/0001-00 Origem China. Validade: Indeterminada.

Chile: Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina),
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile. contacto@somecoandina.cl

SERVICE CONTACT

En Argentina

SOMECO ELECTRONICS S.A.
Servicio Técnico Central
Boulogne Sur Mer 61
(B1766FXA) La Tablada
e-mail: service@someco.com.ar
Tel.: 0800-333-8274
(5411) 7078-1080

En Brasil

SOMECO IMPORT & EXPORT LTDA.
Rua Alcântara 606/610
Vila Maria Baixa
CEP 02110-010
e-mail: someco@someco.com.br
Tel.: (5511) 6095-4190
Fax.: (5511) 6631-4221

En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.
Porvenir 140
Santiago Centro - Chile
e-mail: servicio@somecoandina.cl
Tel.: (56) 2-26350453

SOMECO ANDINA
Esmeralda 626 - Dpto. 303
Iquique - Chile
Tel.: (56) 057-418303
Fax.: (56) 057-420792



TELEFUNKEN